

ガイド109-2009正誤表 2010年1月20日
(公共施設用照明器具 (JIL5004) 確認図作図方法)

1 P7

2.13 (10) FRS23・23A FRF8RP・8RPA → FRS23 FRF8RP

2 P9

3.1.3 (1) (a) K0-I40+FSL1A・K0-I40+FSS6B・K0-I40+FRS26B
→ K0-I40+FSL1・K0-I40+FSS6・K0-I40+FRS26

3 P12 付表 表中の照明器具型番及び作図例内型番修正

照明器具型番より A.B 削除

分類 a	FRL10,10A	→	FRL10
	FRS26B	→	FRS26
分類 c	FSL1A	→	FSL1
	FSS6B	→	FSS6
分類 e	FRS21,21A	→	FRS21
	FRS23,23A	→	FRS23
	FBF8RP,8RPA	→	FBF8RP,
分類 g	K1-FRL10A	→	K1-FRL10
分類 h	K0-I40+FSL1A	→	K0-I40+FSL1
	K0-I40+FSS6B	→	K0-I40+FSS6
	K0-I40+FRS26B	→	K0-I40+FRS26

作図例内照明器具型番より A.B 削除

分類 a	a-3(FRL10A-322)	→	a-3(FRL10-322)
分類 c	c-1(FSL1A-322)	→	c-1(FSL1-322)
	c-2(FDS2-FSS6B-322)	→	c-2(FDS2-FSS6-322)
分類 e	e-1(FRS21A-H321)	→	e-1(FRS21-H321)
	e-2(FDS2-FRS21A-H321)	→	e-2(FDS2-FRS21-H321)
	e-3(FRF8RPA-H321)	→	e-3(FRF8RP-H321)
分類 h	h(K0-I40+FSS6B-322)	→	h(K0-I40+FSS6-322)

4	P14	作図例	a-3 左下機種型番	FRL10A-322	→	FRL10-322
	P16	作図例	c-1 左下機種型番	FSL1A-322	→	FSL1-322
	P17	作図例	c-2 左下機種型番	FDS2-FSS6B-322	→	FDS2-FSS6-322
	P19	作図例	e-1 左下機種型番	FRS21A-H321	→	FRS21-H321
	P20	作図例	e-2 左下機種型番	FDS2-FRS21A-H321	→	FDS2-FRS21-H321
	P21	作図例	e-3 左下機種型番	FRF8RPA-H321	→	FRF8RP-H321
	P25	作図例	h 左下機種型番	K0-I40+FSS6B-322	→	K0-I40+FSS6-322