

安全チェックシート(施設用照明器具)

- 安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。
- 下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し、処置手順に従ってください。

安全点検項目	点検年月	点検結果					処置手順
		/	/	/	/	/	
1. 累積点灯時間が40,000時間以上である。							✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。
2. 使用期間が15年以上である。							
3. こげくさい臭いがする。							
4. 照明器具に発煙、油漏れなどの形跡がある。							
5. 電線類に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。							
6. 配線部品などに変色、変形、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある。							
1. 使用期間が10年以上である。							✓印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替え、又は継続的に点検してください。
2. ランプを交換しても他のランプより極端に早く寿命になる、又は黒化する。							
3. ランプ、グロースタータを交換しても点灯までに時間が長くなる。							
4. ランプ、グロースタータを交換してもチラツキが止まらないものがある。							
5. ランプを交換しても他のランプより極端に暗いものがある。							
6. 点灯時に漏電ブレーカが動作することがある。							
7. 可動部分(開閉箇所、調節箇所など)の動きが鈍い。							
8. 器具取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。							
9. ここ2, 3年、故障による取替台数が増えている。							
10. 本体、反射板などに極端な汚れ、又は変色がある。							
11. カバー・パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。							
12. 塗装面にふくれ、ひび割れがある、又はさびが出ている。							
13. ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。							
14. 指定外のランプを使用している。※							
1. ランプの端部が極端に黒化している。							✓印のものは新しいものにお取り替えください。
2. グロースタータ(点灯管)が点滅を繰り返す。							

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

照明器具の取替えて・・・

Eco&Safety

社団法人 日本照明器具工業会

〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1

TEL 03(3833)5747 FAX 03(3833)8455

http://www.jlassn.or.jp